



VÍDEOVIGILÂNCIA: COMO FUNCIONA

Reprodução via Web

01

Com a sessão iniciada no DVR com o ID e passwords corretos, as câmaras aparecerão em live view para si

02

Insira um dispositivo USB para guardar as gravações também. No menu do DVR, situado no canto inferior esquerdo, prima “Iniciar”.

03

No lado direito das câmaras, terá um calendário onde poderá selecionar a data e o horário da gravação que pretende visualizar.

04

Quando escolher o horário no lado esquerdo, terá uma opção para escolher a câmara que deseja visualizar. Assim que estiver concluído, a linha de tempo no fundo ficará verde, indicando o horário que selecionou para reprodução. Assim que todas as opções estejam selecionadas, a reprodução das gravações terá início de seguida.

05

Pode fazer o download da gravação através do menu de reprodução, premindo o ícone da disquete (também pode ser uma seta apontada para baixo) acima da linha de tempo. Depois de selecionada, a gravação será guardada em segmentos de uma hora.

06

A partir daí, poderá reproduzir a gravação guardada e ajustá-la de acordo com as suas preferências.



ALMAS
INDUSTRIES

Apoio Técnico

Portugal: (+351) 707 200 892

Email: suporte.tecnico@almas-industries.pt

(2ª a 6ª - 8:30 às 18:00)